

Meddelelsen omfatter følgende:

- General opsætning af Oasis til KC
- General alarm opsætning

Tips & Tricks



Tips & Tricks

Alarmcentral opsætning

Anvend Afbryd Opdatér Importér

Central Start Database Defaults

Indgangstid: 20s Dato: 03-02-2011

Udgangstid: 10s Tid: 10:05

Alarm/Sirenetid: 3min

PGX funktion: PG on/off (med *80/*81 for PGX og *90/*91 for PGY)

PGY funktion: Ethvert område tilkoblet = PG on

Deltikobling eller system opdeling: Ikke delt system

Udgangsdørs detektorer: Ingen

Ændre telefon nr. i Master tilstand

Radiostøj indikering

Radiokommunikations overvågning ← **Overvågning af radio enheder.**

RESET mulig

Ingen brugerkode for ABC tilk.

Alarmverifikation A-B alarm

Årlig eftersyn

Kun én alarm indikering

Overfaldsalarm med lyd

24 timers alarm med lyd

Tilkobling med TEKNIKERKODE muligt

Sabotagealarm med forskellig indikering

Permanent alarmstatus på betjeningspanel

PG udgangs aktiveringer gemmes i hukommelsen

Tekniker reset ← **Må ikke bruges, dette gør at kc skal sende en reset kode for anlægget kan betjenes igen efter en alarm.**

Udgangstid med lyd

Udgangstid med lyd ved deltikobling

Indgangstid med lyd

Adgang med kode og kort

Tilkobling med høje chirp-lyde på trådført sirene

Sirene aktiv ved deltikobling

Trådløs-sirene aktiv (IW_EW)

Auto-udkoble med bruger godkendelse med * tast ← **Hvis ikke denne er krydset af, vil anlægget auto udkoble ALLE åbne enheder eller enheder med fejl på. Når den er på vil brugeren skulle trykke på * tasten for at godkende**

TK og MK kode ved TEKNIKER tilstand

Højere alarmcentral modtager-følsomhed

Vis aktiveret detektor

Automatisk sommertid

Betjen PG udgange med *8 og *9 ← **Må ikke bruges hvis man har NB på installationen eller trådførte sirener på PG udgangene.**

Sabotagealarm hvis frakoblet

Tryghedsalarm ← **Hvis ikke der er noget aktivitet i 16 timer vil centralen sende et overfald til KC.**

Indsæt dato og tid

Tænd-Sluk ur

I forhold til standart opsætningen er der et par ting som vi anbefaler man ændre på installationen.

- Radiokommunikations overvågning bør sættes til, så de trådløse enheder er overvåget.
- Auto-udkoble med * tast bør sættes til, for hvis ikke vil anlægget tilkoble med eventuelle fejl / åbne zoner.
- Sabotagealarm hvis frakoblet bør sættes til, for hvis ikke er det muligt at åbne detektoren / andet udstyr i frakoblet tilstand.
- Tekniker reset må ikke sættes til da det er en Engelsk opsætning som vil bloker centralen efter en alarm, den kræver at KC sender en kode før anlægget igen kan betjenes.
- Betjen PG udgangen med *8 og *9, hvis man har nøgleboks eller sirener på de udgange, er det ikke nogen god ide og havde muligheden for at kunne betjene dem fra betjeningspanelet.
- Tryghedsalarm, hvis den er sat til vil centralen sende et overfald, hvis ikke der er bevægelse i et frakoblet område i 16 timer.

Vi håber at ovenstående vil hjælpe dig i dagligdagen og såfremt du/I skulle have yderligere spørgsmål til ovenstående er I velkomne til at kontakte os på vor support tlf. nr.: 56 13 06 30

Med venlig hilsen

Pro-Sec ApS