

Fjernbetjening med SMS

Denne bruksanvisningen fungerer kun på G4S Boligalarm EL3000, hvor funksjon med SMS-betjening er aktivert.

Her finner du forklaring på hvordan betjene alarmer ved hjelp av SMS-meldinger. Husk at nummeret til den mobiltelefonen du skal bruke, må være innprogrammert i alarmer. Ellers så vil den ikke akseptere meldingene.

SMS'en som sendes må skrives på en spesiell måte, med spesielle koder for ønsket status. Det er mulig å lagre disse meldingene inn i mobiltelefonen som mal, men det kan utgjøre en sikkerhetsrisiko hvis mobilen blir mistet/stjålet.

Kode	Forklaring
120	Frakobling. Dette slår av alarmer.
121	Full. Dette skrur på hele alarmer.
122	Delvis. Dette skrur på alarmer, med unntak av de detektorer som er programmert til fortsatt å være frakoblet (hvis funksjonen med "delvis tilkobling" er programmert i alarmer)
123	Skall. Dette skrur kun på magnetkontakter (hvis funksjonen med "skall"-tilkobling er programmert i alarmer)
200	Status. Ved å sende inn denne kommandoen, får du i retur en melding som forteller om alarmer er påslått eller avslått.

SMS-meldingen som skal sendes inn, må inneholde 4 elementer:

1. Beskrivelse
2. #-tegnet (fungerer som separator/mellomrom)
3. Brukerkode (i eksempelet under er brukerkoden 1234 benyttet)
4. Kommando

Disse fire elementene skrives fortløpende, *uten mellomrom*.

Eksempler:

- Slå på alarmer helt: Full#1234121
- Se status på alarmer: Status#1234200

Meldingene sendes til GSM-nummeret til din alarm som er: _____

Spørsmål/support? Ring tlf. 815 68 123.

