



Betjeningsveiledning for baderomsviftene Ven L og D -TH.

Ven 100-125 og 150 LD- og D -TH har både innstillbar hygrostat 50 - 90% fuktighet, og timerfunksjon.

Hygrostaten starter viften dersom bryteren står på. Viften vil da gå til fuktigheten i rommet er under innstilt % verdi.

For å stille % fuktighet se under frontdeksel på viften. Vri forsiktig til høyre for å tolerere høyere fuktighet og til venstre for lavere.

Dersom det er ønskelig å starte viften manuelt når det ikke er fuktighet i rommet, benyttes timerfunksjonen.

Det må da settes opp en 2+1 bryter, med puls fjær på det enkle bruddet. Dette for å oppnå kravet om 2 polet brudd på bad. Koblingsskjemaene under bør benyttes.

Knappen til venstre bryter begge fasene og blir da en hovedbryter.

Dersom denne er avslått, vil heller ikke viften starte ved innstilt fuktighet. Denne bør derfor stå på hele tiden.

Knappen til høyre er fjærbelastet puls bryter. Ett trykk og viften starter og går i innstilt tid.

For å stille tiden på timer funksjonen se under frontdekselet på viften. Vri forsiktig til høyre for lengre gangtid, og til venstre for kortere gangtid.

