

Ofte stillede spørgsmål om Aqua Mix Afkalkning

Denne oversigt dækker de hyppigst forekommende spørgsmål og svar, som måtte opstå under brugen af dette produkt. Hvis det opståede problem eller spørgsmål ikke er dækket her, kan Stonetreatment kontaktes direkte.

Læs venligst hele etiketten bag på flasken, og udfør en prøve på et ikke-synligt sted inden produktet anvendes.

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Hvide rester på overfladen.	<ul style="list-style-type: none"> - Der er ikke skyllet grundigt nok efter med vand. - Opløsningen har været for kraftig. 	<ul style="list-style-type: none"> - Skyl grundigt efter med vand, Nano Skurecreme og en hvid skuresvamp, for at løsne rester af produktet. - Anvend en tyndere opløsning af produktet.
Ætset eller plettet overflade.	<ul style="list-style-type: none"> - Produktet er blevet anvendt på en syrefølsom overflade. 	<ul style="list-style-type: none"> - Repolering af overfladen vil formentlig være nødvendig.
Ætset eller plettet metal.	<ul style="list-style-type: none"> - Produktet har været i kontakt med metal, som ikke tåler syre. 	<ul style="list-style-type: none"> - Undgå at produktet kommer i kontakt med metaloverflader, ved at dække af inden brug.
Fugen har mistet farven.	<ul style="list-style-type: none"> - Fugen er ikke blevet gjort våd inden brug af produktet. - Opløsningen har været for kraftig. - Der er ikke skyllet efter med vand. 	<ul style="list-style-type: none"> - Anvend en tyndere opløsning til resten af overfladen. - Gør altid overfladen våd med vand inden brug af syre. - Skyl grundigt efter med rigelige mængder vand. - Afblegede fuger kan evt. omfarves med Fugefarve.
Fugen smuldrer eller smitter af.	<ul style="list-style-type: none"> - Cementen i fugen er blevet opløst. - Fugen er ikke blevet gjort våd inden brug af produktet. - Der er anvendt for kraftig opløsning. - Der er ikke skyllet grundigt nok efter med vand. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gør altid overfladen våd med vand inden brug af syre. - Anvend en tyndere opløsning til resten af overfladen. - Skyl grundigt efter med rigelige mængder vand.