

# Et produktark fra



Waldhorn – vedlikehold av instrumentet.

Produsert: 09.10.2003

## Generell utstyrsoversikt:

En mild **såpe** (f.eks Sunlight eller Lano). **Fleksibel børste** (Engelsk: Flexi Cleaner) til innvendig rengjøring av bøyler og rør. **Munnstykkebørste** (Engelsk: Mouthpiece Brush). **Myk klut** som ikke riper, til bruk ved avtørring etter vanlig bruk av instrumentet, eller etter vask. **Ventilolje** (Engelsk: Valve Oil) for smøring av selve ventilene. **Klaffe olje** (Engelsk: Key Oil) til smøring av glidelagre (leddene i ventilverket) og “trykkverk”, samt en **tynn olje** (Engelsk: Rotary Spindle Oil) til smøring av spindelen (som ligger under bunnskålen). Det finnes altså tre forskjellige viskositeter. Spør i en musikkforretning dersom du er usikker. **Bøylefett** til smøring av stemmebøyler. Vit også at man kan få kjøpt vedlikeholdssett til de fleste instrumenttyper.

For at instrumentet skal fungere godt og vare lenge, er det nødvendig med jevnlig stell og vedlikehold. Ta en skikkelig rengjøring av hele instrumentet ca annen hver måned. Uansett bør du vaske og smøre instrumentet før du pakker det ned før ferien. Rengjør munnstykket hver uke. Tørk av instrumentet med en myk klut etter hver gangs bruk. Hvis munnstykket setter seg så fast at du ikke får det ut med håndmakt, ta kontakt med materialforvalteren. Ikke prøv med en tang (eller noe verktøy).

## Vask av instrumentet:

Ta av bøyler. Hvis bøylerne sitter så fast at du ikke kan trekke dem av for hånd, må du levere instrumentet til materialforvalteren.

Legg **kun** delene i lunket vann. Instrumentet kan skylles **innvendig** for hånd, og du må unngå å få vann på de mekaniske deler til ventilene. Du kan bruke en håndddusj til å vaske instrumentet. Bruk en mild **såpe**, f. eks. den gode gamle Sunlight-såpen. (Bruk ikke for mye såpe, ellers kan det være vanskelig å få bort såpe restene i instrumentet.)

Vask instrumentet og bøylerne innvendig med en **fleksibel børste**. Vask instrumentet utvendig med en **myk klut**. Til munnstykket bruker du en **munnstykkebørste**. Skyll instrumentet og alle delene med lunket vann slik at du får bort såperestene.

Tørk instrumentet før du setter det sammen. La det gjerne stå på et håndkle og tørke slik at vannet kan renne ut av bøyler og rør.

Vær forsiktig når du rengjør instrumentet slik at du ikke slipper det i gulvet, eller slår bort i noe slik at du skader instrumentet.

Smør de bevegelige ventilarmene/leddene med den spesielle **klaffeoljen** Bruk bare noen få dråper. Skru av ventilenes bunnskål, og legg to dråper med den **tynne oljen** på sentertappen. Skru så på bunnskåla igjen. Ventilene oljes med vanlig **ventilolje** gjennom rørene før du setter bøylerne på plass. Smør bøylerne med **bøylefett** og sett disse tilbake på rett plass.

Da skal instrumentet være klart til bruk igjen.

PS. Husk at det er mulig å koke munnstykket hvis du ønsker å få dette helt rent og fritt for bakterier. Dette gjøres ved at du setter på en kjele med vann på komfyren, har munnstykket oppi, og lar dette koke opp - enkelt og greit.

Tilslutt: Hvis du vil ha flere av disse brosjyrene for å dele det ut til noen du kjenner, så sender vi gratis det antall som er ønskelig.