

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

Fläktkåpor SIRIUS



ekner design ab


Varbergsvägen 20 • SE-504 30 Borås
Telefon 033-10 37 90 • Fax 033-10 47 90 • e-post: info@ekner.se
www.ekner.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Säkerheten först.....	2
Evakueringsmetoder.....	3
Installation.....	4
Användning.....	6
Rengöring och underhåll.....	9
Utbyte av lampor.....	10
Garantivillkor.....	11

SÄKERHETEN FÖRST

- **Flätkåpans nederkant måste placeras minst 60 cm över elektrisk häll eller spis respektive minst 70 cm över gashäll eller gasspis.**
- **Frånluftsstosen får inte anslutas till kanal som är avsedd för annat ändamål än evakuering av luft från kök.**
- Kontakta Er lokala sotare eller brandmyndighet om Ni är osäker.
- Kontrollera att rummet har tillräcklig luftväxling, speciellt om Ni använder annat energislag än elektricitet., (gas, olja, kol etc). Flätkåpan kan generera ett undertryck i rummet. Detta får inte överstiga 0,04 mbar. Rummet måste därför vara försett med luftintag för att erhålla en konstant luftväxling.




Om flätkåpans typskylt är försedd med dubbelkvadratsymbolen har den isolationsklass II och behöver ej skyddsjordas. Om symbolen saknas måste kåpan skyddsjordas.

- Kontrollera att vägguttaget är försett med skyddsjord samt att spänningen överensstämmer med vad som anges på typskylten.
- Koppla ifrån strömmen till kåpan före rengöring och underhåll.
- **Placera aldrig brandfarligt material nära kåpan. Var särskilt försiktig vid fritering då olja lätt kan antändas. Följ noggrant anvisningarna om rengöring av fettfilter mm.**


EVAKUERINGSMETODER

Samtliga Sirius fläktkåpor kan installeras för direkt evakuering eller via filter:

Vid **filtermetoden** (Fig.1), renas både luften och oset via både fettfilter och aktiva kolfilter varefter luften recirkuleras tillbaka till rummet via slitsar i skorstenen. För denna metod skall en luftreflektor monteraras i skorstenen, (Fig.1A), som dirigerar luften i rätt riktning.




Vid **direktevakuering** (Fig.2), dirigeras luften och oset direkt ut via en evakueringskanal genom väggen eller taket. Med denna metod krävs inget kolfilter eller reflektor.




INSTALLATION


För att inte skada kåpan skall fettfiltret avlägsnas före installationen. Filtret demonteras genom att pressa filterlåset bakåt varefter filtret fälls nedåt och tas ut ur slitsen (Fig.3B-4A).



VÄGGFIXERING

Använd den medföljande bormmallen (Fig.5), för att borra hålen på de anvisade punkterna. Undvik att borra i vatten- eller elledningar. Hålen skall borraras med ett $\varnothing 8$ mm borrar. Tryck in plastpluggarna (Fig.5A). Fixera fästbeslaget (Fig.5S) med de medföljande skruvarna (Fig.5B). Haka sedan i kåpan i fästbeslaget (Fig.7), och justera kåpan vertikalt och horisontellt med de speciella justerskruvarna (Fig.9V,T). När kåpan är injusterad fixeras den slutligen med säkerhetsskruvarna (Fig.5C) – gäller alla SM- och SL modeller. För de moduluppbyggda modellerna samt lyxmodellerna - efter att montagejärnet är fixerat på väggen (Fig.6C), häng kåpan på fästbeslaget (Fig.6S) och justera med de medföljande skruvarna (Fig.9V,T). Lås fast kåpan med skruvarna (Fig.8A).





MONTERING AV SKORSTEN


Innan skorstenen monteras skall evakueringshål för luften tas upp om direktmetoden skall användas samt elledningen dras för att sedan täckas av skorstenen.

OBSERVERA!


Kontrollera att kallrasskyddet som är monterat på motorns stös öppnas och stängs lätt innan den flexibla teleskopskorstenen monteras.

DIREKTEVAKUERING

Montera skorstensfästet (Fig.10Y) på väggen eller i taket med de medföljande skruvarna och pluggarna. Anslut stosen i kåpan till evakueringskanalen med en passande slang/rör och anslut elledningen till vägguttaget. Den övre delen av teleskopskorstenen fästs i skorstensfästet (Fig.11Y), med de två självgängade skruvarna. Montera sedan den nedre delen genom att skjuta ned den i kåpan tills den sitter fast (Fig.11).




10



11

FILTERMETODEN

Vid evakuering via filter skall luftuppsamlaren (Fig.12), monteras i den bakre delen av den övre teleskopdelen med de medföljande skruvarna. Anslut luftuppsamlaren till stosen med en passande slang/rör. Anslut elledningen till vägguttaget.




12

ANVÄNDNING


KONTROLLPANELER:

MOD. S-SE, STANDARDVERSION (Fig.13)




- A: Belysning Till/Från
- B: Fläktmotor Till/Från (Steg 1)
- C: Fläktmotor steg 2
- D: Fläktmotor steg 3
- E: Varningsfönster

MOD. SM (Fig.14)




- A: Belysning Till/Från
- B: Fläktmotor Till/Från (Steg 1)
- C: Fläktmotor steg 2
- D: Fläktmotor steg 3
- E: Timer 10 minuter
- F: Varningsfönster

MOD. SL, LYXVERSION (Fig.15)



- A: Belysning Till/Från
- B: Fläktmotor Till/Från (Steg 1)
- C: Fläktmotor steg 2
- D: Fläktmotor steg 3
- E: Fläktmotor steg 4
- F: Timer 10 minuter

MODELL MED FJÄRRKONTROLL (Fig.17)





6-kanals radiokontroll för fjärrmanövrering av fläktkåpa

Tekniska data:

Batterispänning:	12 V
Frekvens:	433,92 MHz
Max strömförbrukning:	25 mA
Omgivningstemperatur:	-20 till +70°C
Mått:	45 x 75 x 14 mm

Funktion:

Fjärrkontrollen är försedd med 6 knappar för manövrering av flätkåpan enligt följande:

-  : Belysning Till/Från
- 01: Fläktmotor Till/Från (Steg 1)
- 2: Fläktmotor steg 2
- 3: Fläktmotor steg 3
- 4: Fläktmotor steg 4
-  Timer 10 minuter

Standardinställning:

Vår standardinställning av identitetskod för överföringar är att switcharna 6-7-8-9-10 på dipswitchen står i läge TILL. I de fall två flätkåpor med fjärrkontroller finns i samma rum eller i närheten av varandra, kan de två systemen påverka varandra eftersom deras överföringskoder är identiska. I dessa fall rekommenderar vi att en kod ändras.

Ändring av överföringskod:

Gör enligt följande för att ändra identiteten på överföringskoden:

Tag bort locket över batteriet. Välj en switch mellan 7-8-9-10 och ställ den i läge FRÅN.

Identifiering av ny överföringskod:



Efter att koden ändrats i fjärrkontrollen måste den identifieras av elektronikenheten i flätkåpan enligt följande:

Tryck in återställningsknappen på flätkåpan (Fig.4B-3A), vilket nollställer elektronikenheten. Ni har nu 13 sekunder på Er att trycka in belysningsknappen på fjärrkontrollen vilket startar inpejlingen av den nya koden.

Nödstoppsknapp:



Tryck på återställningsknappen (Fig.4B-3A) placerad nära lampan, för att stänga av fläkten om fjärrkontrollen inte fungerar. Efter att felet är åtgärdat, tryck återigen på återställningsknappen.

Lyxmodellerna (SL) är försedda med en elektronisk spärr som stänger av fläkten automatiskt efter 4 timmars kontinuerlig drift.



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Regelbunden rengöring och underhåll garanterar bästa prestanda och en lång livslängd.
- Kontrollera speciellt fettfiltret. Filtret demonteras genom att pressa filterlåset bakåt varefter filtret fälls nedåt och tas ut ur slitsen (Fig. 3B-4A). Utför proceduren i omvänd ordning för att montera filtret. På lyxmodeller (SL) kommer alla lampor på kontrollpanelen att lysa automatiskt efter 30 timmars drift vilket indikerar att filtret bör rengöras. Tryck på timerknappen för återställning. Fettfiltret behöver diskas, antingen för hand eller i diskmaskin, minst varannan månad eller oftare beroende på hur mycket fläkten används.
- Om fläkten används enligt filtermetoden måste det aktiva kolfiltret (Fig. 16-20Z) bytas ut regelbundet. Kolfiltret avlägsnas genom att man först demonterar fettfiltret (Fig. 4A-16B) och sedan drar i den speciella plasttungan tills filtret lossar ur slitsen. Utför proceduren i omvänd ordning för att montera kolfiltret. Kolfiltret måste bytas minst var 6:e månad eller oftare beroende på hur mycket fläkten används.



- Använd ljummet vatten med en tvållösning för rengöring av fläckkåpan. Undvik aggressiva rengöringsmedel. För rostfritt stål rekommenderar vi rengöringsmedel speciellt avsedda för detta (se instruktioner på själva produkten).
- Koppla ur fläckkåpan från vägguttaget innan lampbyte.

Byte av glödlampa:


Demontera fettfiltret och eventuellt kolfiltret. Skruva ur gödlampan moturs och byt ut den mot en ny av samma typ.

Byte av halogenlampa:

Demontera låsringen (Fig.18A) för glaset genom att vicka med en skruvmejsel och avlägsna glaset (Fig.18B) försiktigt. Demontera lampan (Fig.18C), med skydd över fingrarna. (Rör ej lampan med oskyddade fingrar)!! Byt ut lampan mot en ny av samma typ. Återmontera glaset och låsringen.

Byte av darklight halogenlampa:

Demontera lampan genom att vicka med en skruvmejsel mellan lampan och kromhållaren. Byt ut lampan mot en ny av samma typ.



- Om anslutningsledningen skadas skall den omedelbart bytas ut av person som äger nödig kännedom om proceduren.

Garanti / Reklamationsbestämmelser

Denna apparat är omfattad av garanti- och reklamationsrätt enligt köplagen i det land som apparaten är köpt och används. Ert inköpskvitto är Ert garanti/reklamationsbevis.

Reklamationsbestämmelserna omfattar inte skador som uppstått till följd av felanvändning, dåligt underhåll samt inkorrekt placering eller installation.

Reklamationsbestämmelserna gäller för apparater som används i ett normalt hushåll, och omfattar således inte apparater uppställda i hyresfastigheter, där fler än en familj använder apparaten.

Reklamationsrätten omfattar inte följande:

- Varje skada som uppstått till följd av transport, våld, eller felanvändning eller försummelse.
- Kosmetiska och periferiska delar så som stickpropp, säkringar, lampor, lampglas, filter, gummidelar och packningar, knappar, keramiska ytor, tryckta och målade ytor.
- Tillbehör, galler, plåtar, stekpannor, grytsatser, hyllor, brännare och munstycken, självrengörande plattor, teleskoputdrag.
- Periodiskt underhåll, rengöring och underhåll av gashanor, reparation och utbyte av delar som följd av naturligt slitage eller underhåll.
- Korrosion och rost till följd av dåligt underhåll eller skadade ytor.
- Skador som uppstått till följd av dålig eller inkorrekt installation.
- Felanvändning eller dåligt underhåll.
- Användning av icke auktoriserade reservdelar eller personal.
- Skador som uppstått till följd av främmande legeringar eller substanser.
- Apparater använda för annat bruk än normala hushåll.
- Skador eller fel som uppstått till följd av inkorrekt spänning, vatten, vattentryck, gas eller gastryck.

För ytterligare information eller frågor, kontakta Ert servicecenter.

Importör och lager:

P.V.Import A/S

Gaarsdalvej 20
DK-8800 Viborg

Sverige

Ekner Design AB

Varbergsvägen 20
SE-504 30 Borås

Tlf. +46 33103790

Fax. +46 33104790

E-mail. Info@ekner.se

Internet. www.Ekner.se

Service. GarantGruppen AB

Tlf. +46 013-154510

Fax. +46 013-154507

E.mail: info@garant.se

I.net: www.garantgruppen.se